

TIILIKATON LISÄKIINNIKE KATTOSILTARAUTAAN

Mikäli kattosiltaan kiinnitetään vaakakisko tai köysikiinnike, jota on tarkoitus käyttää apuna kiivetessä katon molemmilla lapeilla, on apupuun kiinnitys varmistettava lisäkiinnikkeellä ja läpipulttauksella.

ASENNUS

- Aseta lisäkiinnike paikoilleen ja kiinnitä 7x50 LVI-ruuvilla ruoteeseen.
- Pujota apupuu paikalleen ja poraa apupuuhun reiät kiinnitystä varten.
- Ruuvaa M8x65 kuusioruuvit ja M8 kuusiomutterit paikoilleen. Muista asettaa aluslevyt liitoksen ylä- ja alapuolelle.

