

## Pisko Safeguard kaidejärjestelmä

Kiinteistön nimi ja tyyppi

Kiinteistön omistaja

Yritys

Asentaja / Tarkastaja

Päivämäärä

	Kunnossa	Korjattava
<b>Pisko SafeGuard kaidejärjestelmän asennus-, käyttö- ja huolto-ohje löytyy kohteesta</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Järjestelmä on asennettu asennusohjeen mukaisesti.</b> Tarkistetaan asennusohjeessa mainitut pääkohdat ja etsitään poikkeamia.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Vaakajohteet ovat hyvässä kunnossa.</b> Ei suuria muodonmuutoksia tai vefkejä putkissa. Jokainen vaakajohteen jatkos on lukittu kahdella poraruuvilla. Ruuvit ovat hyväkuntoiset ja ehjät.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Kaidetolppien väliset etäisyydet ovat kunnossa.</b> Enimmäisetäisyys 1,5 metriä suorilla osuuksilla, nurkissa ja muissa suuntamuutoksissa 1,2 metriä.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Kiinnikkeissä on oikea kireys.</b> Pultit ja mutterit kireällä, kaikki asennusohjeessa mainitut kiinnitystarvikkeet on asennettu paikalleen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Kaiteen päätökset ovat kunnossa.</b> Ensimmäisessä ja viimeisessä pystytolpassa vinotuet. Vaakajohteiden ylitykset päädyissä 100-400 millimetriä.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Tarvittavat päätyesteet asennettu.</b> Päätyeste asennettu viimeisen pystytolpan sisäpuolelle.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Järjestelmässä käytetty vain alkuperäisiä Pisko Safeguard osia.</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Kulkutiet, joihin kaidejärjestelmä on asennettu, ovat kunnossa.</b> Luokan 2 mukaan toteutetuissa kattosilloissa oltava vähintään kolme kattokiinnikettä, jotta siihen voi asentaa Pisko Safeguard kaidejärjestelmän.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Kiinnitysalustan kunto.</b> Tarkastetaan erilleen kulkuteistä asennettujen järjestelmien kiinnityskohdista vesikatteen kunto - onko merkkejä käytön aiheuttamista vaurioista?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Vuositarkastuksen lisäkohdat:</b>		
Alkuperäinen käyttöönottopöytäkirja löytyy kohteesta asianmukaisesti täytettynä	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kaikki järjestelmän osat ovat silmämääräisesti tarkastettuna kunnossa. Tuotteissa ei saa olla murtumia, säröjä tai muita vaurioita. Järjestelmä on käyttökiellossa, kunnes vaurioituneet osat on vaihdettu.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Havaitut puutteet ja tehdyt korjaukset